

KIOXIA

Manuale memoria flash USB

Leggere prima dell'uso

Prima di utilizzare i nostri prodotti (il "Prodotto"), leggere il manuale del Prodotto (questo "Manuale"), la Dichiarazione di garanzia (personal.kixia.com/support/warranty/) e un manuale utente per il dispositivo host con il quale il Prodotto è utilizzato (il "dispositivo host").




Prima dell'uso

- Utilizzare il prodotto solo in un personal computer Windows (PC) o in un Mac.

Precauzioni di sicurezza

Questa sezione elenca importanti precauzioni che gli utenti dei nostri prodotti (e chiunque altro) devono osservare per evitare lesioni al corpo umano e danni materiali e per garantire un uso sicuro e corretto dei nostri Prodotti. Assicurarsi di comprendere i significati delle etichette e dei simboli grafici descritti di seguito prima di passare alle descrizioni dettagliate delle precauzioni, e di rispettare le precauzioni indicate.

Spiegazione delle etichette



 PERICOLO	 AVVERTENZA	 ATTENZIONE	AVVISO
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà la morte o lesioni gravi ^{*1} .	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi ^{*1} .	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o moderate ^{*2} .	Indica pratiche che potrebbero causare danni materiali ^{*3} e altri problemi, ma non lesioni personali.




*1: Le lesioni gravi comprendono cecità, ferite, ustioni (a bassa e alta temperatura), scosse elettriche, fratture e avvelenamenti, ecc. con effetti di lunga durata o che richiedono ricovero e/o visite ospedaliere a lungo termine per il trattamento.


*2: Le lesioni minori o moderate comprendono ferite, ustioni, scosse elettriche, ecc. che non richiedono ricovero e/o visite ospedaliere a lungo termine per il trattamento.

*3: I danni materiali sono danni a macchine e attrezzature del cliente o di terzi.

Spiegazione dei simboli grafici

 Vietato	 Istruzioni
Indica azioni vietate.	Indica azioni che devono essere intraprese per motivi di sicurezza.

 AVVERTENZA	
 Vietato	<ul style="list-style-type: none">• Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici. L'ingestione accidentale potrebbe causare soffocamento o altre lesioni. Contattare immediatamente un medico se si ritiene che un bambino o un animale domestico abbia ingerito il prodotto.• Non smontare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe provocare lesioni personali, danni al prodotto, fumo o incendio.• Non piegare, far cadere, posizionare oggetti pesanti sul prodotto o esporre in altro modo il prodotto a forze o impatti pesanti. Non toccare il prodotto con pinzette, pinze o altri utensili che potrebbero danneggiarlo. Collegare e scollegare il prodotto con attenzione. Non utilizzare il prodotto se non funziona correttamente o è in uno stato anomalo. L'uso di tale prodotto potrebbe provocare fumo, incendio, ustioni o danni al dispositivo in cui è collegato tale prodotto.
 Istruzioni	<ul style="list-style-type: none">• Se il Prodotto produce cattivo odore, surriscaldamento o fumo, spegnere immediatamente il dispositivo host, inclusi il dispositivo e le periferiche, e scollegare tutti i cavi. Scollegare il prodotto dal dispositivo. Non accendere il dispositivo né ricollegare il prodotto nel dispositivo. Contattare il nostro centro di assistenza clienti o il negozio da cui è stato acquistato il prodotto. L'uso di tale prodotto potrebbe provocare fumo, incendio, ustioni o danni al dispositivo in cui è collegato tale prodotto.

 ATTENZIONE	
 Vietato	<ul style="list-style-type: none">• Non usare il prodotto con dispositivi non conformi agli standard pertinenti*. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o incendiarsi. *) Gli "standard pertinenti" si riferiscono allo standard SDA per schede di memoria microSD / schede di memoria SD e allo standard USB-IF per le chiavette USB.



Vietato

- **Il prodotto può surriscaldarsi se utilizzato per lunghe ore.**

Se il prodotto è molto caldo, consentire che si raffreddi prima di scollegarlo dal dispositivo. Non toccare il prodotto mentre è molto caldo.

- **Non toccare i terminali (superficie di collegamento) del prodotto direttamente o con oggetti metallici o duri né cortocircuitare i terminali.**

L'elettricità statica potrebbe causare la corruzione o la perdita dei dati.

- **Non bagnare il prodotto. Non utilizzare o conservare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura operativa o di umidità.**

Non esporre a

- ambiente ad alta umidità,
- ambiente ad alta temperatura come in un'automobile molto calda, alla luce diretta del sole, vicino al fuoco, vicino a un dispositivo di riscaldamento,
- flusso d'aria dal condizionatore d'aria,
- polveri,
- elettricità statica,
- rumore elettrico,
- forti campi magnetici o
- prodotti chimici o gas corrosivi.

Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme o vicino a materiali infiammabili. Non esporre a fuoco o calore. Non contaminare i terminali del prodotto. Non consentire al prodotto di mantenere il contatto diretto con la pelle per lunghe ore.

- **Durante la scrittura o la lettura dei dati nel prodotto,**

- non applicare vibrazioni o shock fisici al prodotto,
- non disattivare il dispositivo host, oppure
- non scollegare il prodotto.

Potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto, corruzione o perdita di dati.

- **Non esporre a rapidi cambiamenti di temperatura.**

Ciò potrebbe causare condensa sul prodotto.



Istruzioni

- **Per proteggersi dalla perdita accidentale di dati, eseguire periodicamente il backup dei dati su altri supporti di memorizzazione.**

Quando il prodotto viene utilizzato per periodi di tempo prolungati o ripetutamente, il prodotto potrebbe perdere alcune o tutte le sue funzionalità, tra cui scrittura, lettura o eliminazione.

KIOXIA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI CORRUZIONE O PERDITA DI DATI REGISTRATI NEL PRODOTTO, INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO O DALLA CAUSA DI TALE ERRORE.

- **Il prodotto è formattato su FAT32 quando viene spedito dal produttore.**

La riformattazione del prodotto causerà la perdita di tutti i dati memorizzati nel prodotto. Prima di riformattare, eseguire il backup di tutti i dati e i file necessari presenti nel prodotto su altri supporti di archiviazione.

Se si desidera riformattare il prodotto, riformattarlo a FAT32 o exFAT.

La riformattazione a un sistema file diverso da FAT32 o exFAT potrebbe causare una riformattazione non riuscita.

- **Prima di scollegare il prodotto da una porta USB su un PC o un Mac, scollegare l'unità USB attraverso il sistema operativo del dispositivo.**

In caso contrario, i dati nel prodotto potrebbero essere danneggiati o persi.

- **Collegamento e scollegamento**

Per collegare correttamente il prodotto e per scollegarlo da un dispositivo compatibile, seguire la procedura nel manuale utente del dispositivo.

Collegamento:

Collegare il prodotto a una porta USB su un PC o un Mac in base al manuale utente del PC o del Mac.

Il collegamento forzato potrebbe danneggiare o rompere il prodotto e/o la porta USB.

Orientare correttamente il prodotto, collegare il prodotto a una porta USB sul dispositivo fino in fondo.

Il prodotto non funzionerà correttamente se collegato male o orientato in modo errato.

Scollegamento:

Seguire i passaggi seguenti per scollegare il prodotto da una porta USB su un dispositivo mentre il dispositivo è acceso:

* I passaggi o le descrizioni potrebbero variare a seconda della versione del sistema operativo.

• Windows

1. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni.

2. Fare clic su "Rimuovi TransMemory".

	<p>3. Verificare “Rimuovi la scheda Hardware” che appare nella finestra.</p> <p>4. Scollegare il prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • macOS <p>1. Trascinare e rilasciare l'icona “TransMemory” presente sul desktop nell'icona del cestino.</p> <p>2. Verificare che l'icona “TransMemory” stia scomparendo e sia inattiva. Scollegare il prodotto.</p>
--	---

Azioni obbligatorie

- Collegare il prodotto a una porta USB su un PC o un Mac.
- KIOXIA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO CAUSATO DA O RISULTANTE DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO CON UN DISPOSITIVO DIVERSO DA PC O MAC.
- Il prodotto non è destinato né è garantito per l'uso in apparecchiature o sistemi che richiedono livelli straordinariamente elevati di qualità e/o affidabilità e/o un malfunzionamento o un guasto dei quali possono causare la perdita di vite umane, lesioni personali, gravi danni materiali o grave impatto sul pubblico (“Uso non previsto”). L'Uso non previsto include, senza limitazioni, apparecchiature utilizzate in impianti nucleari, apparecchiature utilizzate nell'industria aerospaziale, apparecchiature mediche, apparecchiature utilizzate per automobili, treni, navi e altri mezzi di trasporto, apparecchiature di segnalazione del traffico, apparecchiature utilizzate per controllare le combustioni o le esplosioni, dispositivi di sicurezza, ascensori e scale mobili, dispositivi relativi all'energia elettrica e attrezzature utilizzate nei settori finanziari. Non utilizzare il prodotto per Uso non previsto se non espressamente consentito in questo documento.
 - Mantenere sempre pulito il connettore USB del prodotto.
Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia.

Specifiche tecniche

- Per le specifiche tecniche pubblicate nella pagina del prodotto, andare a personal.kioxia.com/.
- La capacità si basa sulla memoria flash installata nella quale la memoria non disponibile per l'utente viene utilizzata per le funzioni di gestione. L'area utente disponibile è descritta nella pagina del Prodotto (1GB = 1.073.741.824 byte).

Interfaccia USB

- Interfaccia USB compatibile

Interfaccia host supportata
USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0 (*4)

*4: Le velocità di lettura/scrittura differiscono a seconda dei dispositivi host e di ciascun prodotto.

Paese/regione di origine

- Il Paese/la regione di origine del prodotto sono riportati sull'etichetta sul corpo macchina o sulla confezione.

Trasferimento e smaltimento

- Anche se si cancella o si riformatta il prodotto su un dispositivo come un PC o un Mac, i dati potrebbero non essere completamente rimossi e/o potrebbero essere recuperati se il dispositivo utilizzato per la cancellazione o la riformattazione non era dotato di funzionalità che eliminano definitivamente i dati dal prodotto. Separare e smaltire il prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.

Dati sulla privacy

- Verificare i dettagli delle politiche sulla privacy di KIOXIA, delle sue consociate e affiliate contattando direttamente tali società.
- Il prodotto, una volta restituito direttamente o indirettamente a KIOXIA, potrebbe essere analizzato ai fini di miglioramento della qualità da KIOXIA o da una società che fornisce componenti o servizi per il prodotto. I dati che potrebbero essere ancora presenti sul prodotto verranno trattati in modo confidenziale e non saranno condivisi con terze parti. Il prodotto restituito e i dati verranno distrutti dopo l'analisi.

Esportazione e importazione

- Qualsiasi esportazione, riesportazione, importazione e reimportazione del prodotto, del software correlato, del software installato sul prodotto e dei dati scritti nel prodotto sono severamente vietati, salvo in conformità con la legge giapponese sugli scambi esteri e sul commercio estero, le normative sull'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti e tutte le leggi e le normative sull'esportazione applicabili.

Etichettatura ambientale per gli imballaggi

Vassoio in plastica

Cartone



Plastica (PET 1)

Carta (PAP 21)

Raccolta differenziata. Verificare le linee guida comunali locali.

Supporto

- Per le domande frequenti (FAQ), andare a personal.kioxia.com/support/faq/.
- Se si desidera ottenere un servizio in garanzia, contattare l'assistenza clienti e fornire i dati da (1) a (3):
 - (1) numero di parte del prodotto (stampato sul retro della confezione) e prova di acquisto del prodotto, come uno scontrino,
 - (2) il produttore e il modello del dispositivo host, e
 - (3) descrizioni dettagliate del guasto, di come il Prodotto è stato utilizzato quando si è verificato tale guasto, con quale frequenza si è verificato tale guasto e così via.

Dichiarazione di garanzia

- Per la dichiarazione di garanzia, andare a personal.kioxia.com/support/warranty/.

Assistenza clienti

- Per l'assistenza clienti, andare a personal.kioxia.com/support/contact/.

Fabbricato da

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Giappone

L'indirizzo è soggetto a modifiche.

- Windows è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac e macOS sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc.
- Tutti gli altri nomi di società, nomi di prodotti e nomi di servizi possono essere marchi di fabbrica delle rispettive società.
- I design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.