NFC 搭載 SD メモリカード ソフトウェア更新ツール Ver.1.00.04 ユーザーズマニュアル



NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツール Version 1.00.04 キオクシア株式会社 Copyright © 2020 KIOXIA CORPORATION, All Rights Reserved. 対応 OS: 最新の対応 OS は NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツールのダウンロードペ ージをご参照ください

■概要

本ソフトウェア更新ツールは、NFC 搭載 SD メモリカード(本製品)に組み込まれているソフトウェア を最新版にアップデートするためのツールです。

本製品に組み込まれているソフトウェアをアップデートすると、本製品のフォーマットが必要になり ます。フォーマットすると、記録されたデータが消失しますので、本製品のデータをパソコン等の SDHC/SDXC 対応機器により他のメディアにバックアップしてから、本製品のソフトウェアアップ デートを行ってください。

本ソフトウェア更新ツールによって、本製品のソフトウェアは以下のバージョンにアップデートされ ます。

NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェアのバージョン: 1.00.04

■準備するもの

NFC 搭載 SD メモリカード

対応 OS が動作している PC

SDHC/SDXC メモリカード対応 SD メモリカード・リーダ・ライター (PC に標準で搭載されている SD メモリカードスロットをお使いになる場合は、SDHC/SDXC メモリカードに対応していることをご確認ください。)

NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツール



■NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツールの PC へのインストール方法 NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツール「NFCSDFWUpdateToolV1_v10004_Cw.zip」 を NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツールのダウンロードページからダウンロードし、 任意のフォルダに保存します。

「NFCSDFWUpdateToolV1_v10004_Cw.zip」を右クリックし、メニューから「すべて展開」を選 択します。展開先を選択し、「展開」をクリックします。

展開して生成されたフォルダ内の「NFCSDFWUpdateToolV1_v10004_C.exe」をダブルクリックすると、PC へのインストールが開始されます。

使用する言語を選択し、「OK」をクリックします。 本マニュアルでは「日本語」を選択します。

NFCSDFWUpdateToolV1 - InstallShield Wizard ×
インストールで使用する言語を次の中から選択して下さい。
日本語
アラビア語 イタリア語 オランダ語 ギリシャ語 スペイン語 スペイン語 スペイン語 スペイン語 (メキシコ) ドイツ語 トルコ語 フランス語(ウキシコ) ドイツ語 トルコ語 フランス語(ウランス) ポーランド語 ポルトガル語(標準) ロシア語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 (英国) 韓国語 中国語(簡(体字) 中国語(繁(体)
NFCSDFWUpdateToolV1 - InstallShield Wizard ×
インストールで使用する言語を次の中から選択して下さい。
日本語
OK(<u>O</u>) キャンセル

以下の画面が表示されます。

NFCSDFWUpdateToolV1 - InstallShield Wizard	
2	インストールの準備をしています。
	NFCSDFWUpdateToolV1 セットアップは、 プログラムセットアップの 手順をご案内する InstallShield Wizard を準備しています。 しばら くお待ちください。
	解凍中: NFCSDFWUpdateToolV1.msi
	キャンセル

インストールの準備が完了したら、以下の画面が表示されますので、「次へ(N)>」をクリックします。



ΚΙΟΧΙΑ

NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツールをインストールするフォルダを選択し、「次へ(N) >」をクリックします。インストール先に変更がなければ、そのまま「次へ(N) >」をクリックしてください。

本マニュアルではインストール先は変更せずにインストールします。

i	NFCSDFWUpdateToolV1 - InstallShield Wizard
インストーノ このフォノ にインス	レ先のフォルダー レダーにインストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。別のフォルダ トールする場合は、「変更」をクリックします。
Þ	NFCSDFWUpdateToolV1 のインストール先: C:¥Program Files¥TOSHIBA¥NFCSDFWUpdateToolV1¥ 変更(<u>C</u>)
InstallShield -	
	< 戻る(<u>B</u>) (次へ(<u>N</u>) > キャンセル

「プログラムをインストールする準備ができました」画面が表示されたら、「インストール」をクリ ックします。

1	NFCSDFWUpdateToolV1 - InstallShield Wizard	×
プログラ. ウィザ	っムをインストールする準備ができました ザードは、インストールを開始する準備ができました。	と
「インス インス リックオ	・ストール」をクリックして、インストールを開始してください。 ミトールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセ すると、ウィザードを終了します。	ル」をク
InstallShiel	eld < 戻る(<u>B</u>) () インストール(I) キャ	アンセル

インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」画面が表示されますので、 「完了」をクリックし、インストールを完了します。

₿ NFCSDFWUpdateToolV1 - InstallShield Wizard ×		
	InstallShield ウィザードを完了しました InstallShield ウィザードは、NFCSDFWUpdate ToolV1 を正常 にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了し てください。	
	< 戻る(<u>B</u>) 完了(E) キャンセル	

インストールが完了すると、デスクトップに「NFCSDFWUpdateToolV1」アイコンが追加されます。



これで NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェア更新ツールのインストールは完了です。

KIOXIA

■NFC 搭載 SD メモリカードソフトウェアアップデートの方法 対応 OS が動作している PC の SDHC/SDXC 対応 SD メモリカードスロット、または PC に SDHC/SDXC 対応 SD メモリカード・リーダ・ライターを接続し、本製品を挿入します。

デスクトップに追加された「NFCSDFWUpdateToolV1」アイコンをダブルクリックすると、ソフト ウェア更新ツールが起動します。

以下の項目を確認し、「OK」ボタンをクリックしてください。

- ・ 本製品内のデータをバックアップしてください。
- ・ 実行中のすべてのアプリケーションを終了させてください。
- ・ 不要な周辺機器を取り外してください。
- ・ ソフトウェアの処理は、数十秒~数分間かかります。ソフトウェア実行中は絶対に PC の電源を 切ったり、再起動したり、スリープ状態や休止状態にしないでください。

P _	NFCSDFWUpdateTool v1.00.
Ň	IFC搭載SDメモリカード ソフトウェア更新ツール(NFCSDFWUpdateTool)を起動 ます。
Ę	J下の項目を確認し、「OK」ボタンを押してください。
<u>^</u>	・実行中のすべてのアプリケーションを終了させてください。 ・不要な周辺機器を取り外してください。 ・本カード内のデータをバックアップしてください。
	OK キャンセル

「OK」ボタンをクリックすると、以下の画面に切り替わります。

R NF	CSDFWUpdate	Tool v1.00	- 🗆 🗙
NFC	NFC搭載SDメモリカ カードを挿入し、ドラ さい。	ードのソフトウェアをアッフ イブを選択して、「更新」	パデートします。 」ボタンを押してくだ
	ドライブ	v	更新

「ドライブ」のプルダウンメニューを開くと、本製品が挿入されているドライブが表示されます。 本マニュアルでは E ドライブに本製品が挿入されているものとします。



本製品が挿入されているドライブを選択します。

👼 NF	CSDFWUpdate	Tool v1.00.👥	- 🗆 🗙
NFC	NFC搭載SDメモリカ・ カードを挿入し、ドラ・ さい。	ードのソフトウェアをアップ (ブを選択して、「更新」	デートします。 ボタンを押してくだ
	ドライブ	E¥	更新

本製品が挿入されているドライブを選択したら、「更新」ボタンをクリックします。

Re NF	CSDFWUpdate1	Tool v1.00	- 🗆 ×
NFC	NFC搭載SDメモリカー カードを挿入し、ドラー さい。	ードのソフトウェアをアップ (ブを選択して、「更新」	ゲートします。 ボタンを押してくだ
	ドライブ	E ¥ •	更新

ソフトウェアアップデートの前に NFC 搭載 SD メモリカードのバージョン確認を行います。





下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り出し」で取り外してください。



本製品をSDカードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。 再度本製品を挿入してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

NFCSDFWUpdateTool v1.00.00	- 🗆 🗙
● 本カードを再挿入後「OK」ボタンを押してください	い。
OK	キャンセル

下図の画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

F \$	NFCSDFWUpdateTool v1.00.01
1	ソフトウェアをアップデートしてよろしいですか?
	OK キャンセル

本製品のソフトウェアのアップデートが始まります。下図の画面が表示されている間は本製品を SD カードスロットから取り出したり、PC の電源を切ったりしないでください。本製品のソフトウェア アップデートに失敗し、起動できなくなることがあります。

NFCSDFWUpdateTool v1.00.01
本カードのソフトウェアをアップデートしています。 完了するまで、本カードを取り外さないでくだざい。



下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り外し」で取り外してください。



本製品をSDカードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。 再度本製品を挿入してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

NFCSDFWUpdateTool v1.00.03	- 🗆 ×
本カードを再挿入後「OK」ボタンを押してくだ	さい。
ОК	キャンセル



下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り外し」で取り外してください。



本製品をSDカードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。 再度本製品を挿入してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

NFCSDFWUpdateTool v1.00.00	- 🗆 🗙
↓ 本力ードを再挿入後「OK」ボタンを押してください。 ○K ○K ○K ○K ○	キャンセル

アップデートが正常に完了したかを確認します。下図の画面が表示されている間は本製品を SD カー ドスロットから取り出したり、PC の電源を切ったりしないでください。本製品のソフトウェアアッ プデートに失敗し、起動できなくなることがあります。





ソフトウェアが最新であることが確認されたら下図のメッセージが表示されます。

R.	NFCSDFWUpdateTool v1.00, 🕅 🗧 🗆 🗙
NFC 1	ソフトウェアのアップデートが正常に終了しました。
	КЭ́17 Е¥ ∨ ОК

これで、本製品のソフトウェアアップデートは終了です。 「OK」ボタンをクリックして、ソフトウェア更新ツールを終了してください。

その後、通常本製品をご使用になる機器(デジタルカメラ等)で本製品をフォーマットしてください。