



機器情報				動作確認情報 (○:動作確認済、×:動作不可、-:現在動作確認中、N/A:機器非対応)																				備考
				EXCERIA PRO SDXCメモリーカード UHS-II U3 V90			EXCERIA PLUS SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I U3 V30 C10						EXCERIA SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I U1 C10					EXCERIA BASIC SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I U1 C10						
				64 GB	128 GB	256 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB	1TB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB		
販売年月	メーカー名	機種名	最大容量 *1																					
2016/02	Olympus	STYLUS SH-3	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A				
2016/02	Olympus	STYLUS TG-870 Tough	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A				
2015/09	Olympus	STYLUS TG-860 Tough	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A				
2015/04	Olympus	STYLUS SH-2	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A				
2015/02	Olympus	OM-D E-M5 Mark II	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
2014/11	Olympus	STYLUS 1s	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
2013/10	Olympus	OM-D E-M1	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
2020/09	Panasonic	LUMIX DC-S5	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○*15					N/A	○*15					N/A		
2020/08	Panasonic	LUMIX DC-G100	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○*13					N/A	○*13					N/A		
2019/03	Panasonic	LUMIX DC-S1	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○*13					N/A	○*13					N/A		
2019/03	Panasonic	LUMIX DC-S1R	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○*13					N/A	○*13					N/A		
2018/01	Panasonic	LUMIX DC-G9	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○*6					N/A	○*6					N/A		
2018/01	Panasonic	LUMIX DC-GH5S	128GB	○	○	N/A	○*7*8			N/A	○*7*8					N/A	○*7*8					N/A		
2017/03	Panasonic	LUMIX DC-GH5	128GB	○	○	N/A	○*3			N/A	○*3					N/A	○*3					N/A		
2016/05	Panasonic	LUMIX DMC-GX7MK2K	128GB	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	N/A				
2015/06	Panasonic	LUMIX DMC-G7	64GB	○	N/A		○	○	N/A			○	○	○	N/A		○	○	○	N/A				
2022/06	RICOH IMAGING	WG-80	512GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2021/09	SONY	VLOGCAM ZV-E10	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
2020/06	SONY	VLOGCAM ZV-1	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2019/11	SONY	α9 II ILCE-9M2	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2019/10	SONY	α6100 ILCE-6100	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2019/09	SONY	α7R IV ILCE-7RM4	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2019/08	SONY	サイバーショット DSC-RX100M7	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2018/03	SONY	α7 III ILCE-7M3	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2017/11	SONY	α7R III ILCE-7RM3	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2017/10	SONY	サイバーショット DSC-W830	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2017/10	SONY	サイバーショット DSC-RX10M4	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2017/05	SONY	α9 ILCE-9	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2016/12	SONY	α6500 ILCE-6500	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2016/10	SONY	サイバーショット DSC-RX100M5	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2015/10	SONY	α7S II ILCE-7SM2	—	○	○	○	○*17	○	○	○	○	○	○	○*15					○*15					
2015/06	SONY	サイバーショット DSC-HX90V	—	○	○	○	○*16	○	○	○	○	○	○	○*16	○	○	○	○	○*16	○	○	○		
2014/12	SONY	α7 II ILCE-7M2	—	○	○	○	○*16	○	○	○	○	○	○	○*16	○	○	○	○	○*16	○	○	○		
2014/05	SONY	サイバーショット DSC-RX100M3	—	○	○	○	○*16	○	○	○	○	○	○	○*16	○	○	○	○	○*16	○	○	○		
2012/06	SONY	サイバーショット DSC-RX100	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1: 機器のSDカード最大容量については情報が更新されている可能性がありますので、最新の情報はメーカーのHPなどを確認してください。

\*2: 動画撮影には、UHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*3: 動画撮影には、UHS-IIのSDXCメモリーカードをお使いください。

\*4: ビットレート400Mbpsの動画撮影にはビデオスピードクラス60 (V60) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。ビットレート400Mbps以外の動画撮影にはUHSスピードクラス3 (U3) またはビデオスピードクラス30 (V30) のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*5: [画質モード]の画像サイズが[4K]または[C4K]のとき/[画質モード]のビットレートが[A-I]の動画撮影には、UHS-IIまたはUHS-IのUHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*6: MP4 4K動画撮影、ハイスピード動画撮影、6K/4Kフォト撮影、フォーカスセレクト撮影にはUHSスピードクラス3 (U3) のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*7: 「100M」「150M」「200M」設定での動画撮影には、UHSスピードクラス3 (U3) またはビデオスピードクラス30 (V30) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*8: 「C4K/ALL-I/400M」「4K/ALL-I/400M」設定での動画撮影には、ビデオスピードクラス60 (V60) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*9: 4K UHDの動画撮影には、UHS-IIのビデオスピードクラス60 (V60) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。4K UHD以外の動画撮影にはUHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*10: 動画撮影において機器の設定によっては、当社SDHC/SDXCメモリーカードをご使用いただけない場合があります。その場合は他のメディアをお使いください。詳細についてはメーカーの取扱説明書をご確認ください。

\*11: 8K動画撮影にはビデオスピードクラス90 (V90) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。4Kの動画撮影にはビデオスピードクラス60 (V60) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*12: FHD 50fps以上の動画撮影には、UHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*13: 4K動画撮影にはUHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*14: ALL-Iの動画撮影には、UHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*15: 100Mbps以上の動画撮影にはUHSスピードクラス3 (U3) 以上のSDHC/SDXCメモリーカードをお使いください。

\*16: XAVC Sフォーマットの動画撮影には64GB以上のSDXCメモリーカード (Class 10以上) をお使いください。

\*17: XAVC Sフォーマットの動画撮影には機器のバージョンを最新にしてお使いください。

\* 記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。