

共通取扱説明書

はじめに


このたびは当社製品(本製品)をお買い求めいただき、ありがとうございます。
本製品をご使用いただく前に、必ず本製品の「共通取扱説明書」(本書)、「個別取扱説明書」(jp.toshiba-memory.com/support/manual/)、「保証規定」(jp.toshiba-memory.com/warranty/)および使用機器の取扱説明書をお読みください。
「共通取扱説明書」および「個別取扱説明書」において、「メモリーカード」を「カード」と表記します。

ご使用前のお願い



- カード容量およびカード種別に対応したmicroSDHC/microSDXC対応機器、またはSDHC/SDXC対応機器(SD変換アダプタ使用)でのみお使いください(表1参照)。

安全上のご注意

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置しお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本書をお読みになり記載事項をお守りください。

表示の説明	表示	意味
	 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定される危害の程度”を示します。

※1:重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症の残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

図記号の説明	図記号	意味
	 禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文字で指示します。
	 指示	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

●乳幼児の手の届くところに置かないこと。

誤って飲み込んで窒息したり、けがなどの原因となる場合があります。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

●分解や改造をしないこと。

けがをするおそれがあり、また感電・破損・火災の原因となります。

●本製品を曲げたり、強い力を加えたり、落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないこと。

ピンセット・ペンチ等、本製品に損傷を与えるおそれのあるものを使用しないこと。特に機器への抜き差し時に注意して扱うこと。故障や異常のまま使用しないこと。
そのまま使用すると、火災・やけど・感電・使用機器の故障のおそれがあります。



禁止

●異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙した時は、すぐに使用を中止すること。本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、本製品を取り出し、再び使用せずに、当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

そのまま使用すると、火災・やけど・感電・使用機器の故障のおそれがあります。











指示

取扱上のお願い

- 以下の指示に従わない場合、故障、誤動作、データ破壊および消失のおそれがあります。
 - ・端子部に直接触れたり金属や硬い物をあてたり、ショートさせたりしないこと。静電気などによりデータが破壊、消失するおそれがあります。
 - ・濡らさないこと。動作環境を超える範囲で使用・保管しないこと。ほこりの多いところ、静電気・電気ノイズ・強い磁気のあるところ、腐食性の薬品やガスのあるところ、発熱物、発火物の近くに置かないこと。火の中に入れて、加熱しないこと。端子部を汚さないこと。
 - ・本製品へのデータ書き込み・読み出し中に、電源を切ったり、機器から取り出したりしないこと。
- ご使用に際しては、本製品のデータを他のメディアに定期的にバックアップすること。本製品は長時間、または繰り返し使用するうちに書き込みや読み出し、消去が出来なくなります。記録されたデータの破壊、消失については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を、特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、軍事用途、各種安全装置など)には、絶対に使用しないでください。
- 各使用機器の取扱説明書に従ってフォーマットすること。フォーマットの際は、本製品のデータを他のメディアにバックアップすること。本製品はmicroSDHC/microSDXCカード規格準拠のフォーマット済みですが、ご使用の機器によっては、その機器でのフォーマットが必要な場合があります。また、異なる機器でご使用になる場合にも、その異なる機器でのフォーマットが必要な場合があります。フォーマットする場合は、記録されたデータが消失します。また、パソコンの標準機能でフォーマットするとmicroSDHC/microSDXC非準拠のフォーマットになるため、データの書き込み、あるいは読み出しが出来ないなどの不具合が発生することがあります。そのような場合は、microSDHC/microSDXC対応機器(パソコンを除く)や最新の専用フォーマットソフトでフォーマットを行ってください。(https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/)

表1

互換性		SDカード	
			
機器	  *1	使用可	
	  *1	使用不可	
	  *1	使用不可	

*1: SD変換アダプタを使用。

製品仕様について

各製品の仕様につきましては、「個別取扱説明書」(jp.toshiba-memory.com/support/manual/)をご確認ください。

譲渡/破棄するときのご注意

- パソコンなどの機器で本製品のフォーマットやファイルの削除を行っても、データが完全に削除されず、データが復元される可能性があります。また廃棄の際は、それぞれの地域ルールにしたがって分別廃棄をお願いします。

返却された故障品について

- 当社に返却された本製品を、当社または当社から委託された会社が品質向上に役立てるために解析する場合には、本製品内のデータを秘密として取り扱います。また、返却された本製品およびデータは、解析後に破棄いたします。

輸出入するときのご注意

- 本製品およびお客様が本製品に書き込んだソフトウェアやデータを輸出入する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守してください。

お問い合わせについて

- よくあるご質問への回答を掲載しております。以下のURLをご覧ください。

jp.toshiba-memory.com/support/faq/

- 異常や故障が発生したら、次の(1)～(4)の内容をご確認のうえ、「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。

- (1) 使用している製品の型番
- (2) ご購入年月日、ご購入先
- (3) 使用されている機器のメーカー名、型番
- (4) 使用状況や症状の発生頻度などの現在の状態（できるだけ詳細に）

保証について

本製品は、当社Webサイトに掲載された保証規定に従い無料交換保証をさせていただきます。保証を受ける場合、本製品の型番（パッケージ裏面記載）およびご購入を証明する書類（レシート等）が必要となりますので、大切に保管してください。無料保証期間は製品パッケージ、もしくは「保証対象製品リスト」に記載されております。保証対象製品リストは、以下当社Webサイトより入手できます。



保証規定/保証対象製品リスト 掲載Webサイト

jp.toshiba-memory.com/warranty/

お客様ご相談窓口

【お問い合わせ先】

キオクシア株式会社 ブリッジメディア商品サポートセンター

〒001-0032 札幌市北区北32条西10丁目1-7 所在地は変更になることがあります。

受付時間： 平日 9:00～20:00 / 土日・祝祭日 9:00～18:00

(12月31日～1月3日を除く。サポート内容は変更になる場合があります。)

電話 (フリーダイヤル) : 0120-538106 FAX (有料) : 011-728-9152

海外および一部のIP電話からお問い合わせの際は、下記URLのお問い合わせフォームをご利用ください。

jp.toshiba-memory.com/contact/

販売元 **東芝エリートレーディング株式会社**

製造元 **キオクシア株式会社**

〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21

所在地は変更になることがあります。

・SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴ、microSDロゴ、microSDHCロゴおよびmicroSDXCロゴはSD-3C LLCの商標です。

・その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

MM1060-E0

2019年2月 初版発行

©2019 KIOXIA Corporation, All Rights Reserved.

無断複製および転載を禁ず。

2019年10月 第2版発行